

KC14

Uzklāšanas instrukcija

Apraksts

KC14 ir pirmā Ziemeļvalstu krāsainā špaktelepe, kas lietojama kopā ar īpaši izstrādātu virskārtas klājumu Topcoat.

Izmantojot KC14, iegūstat reljefas, pieskārienam patīkamas, savdabīga izskata sienas, kas kopjamas tāpat kā sienas telpās, kas izkrāsotas ar parastu sienu krāsu ar spīduma pakāpi 10.

Uzklāšana

KC14 ir izstrādāta tā, lai to varētu uzklāt arī lietotāji bez iepriekšējas pieredzes.

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, iesakām rūpīgi izlasīt instrukcijas un noteikti apskatīt video pamācību.

Patēriņš

Viens komplekts sastāv no KC14 pildvielas, 10 l + Topcoat, 1 l un paredzēts 5-7 virsmas kvadrātmētru apstrādei.

Šajā aprēķinā ietilpst 2 apmetuma kārtas un 2 Topcoat kārtas.

Ekoloģiskā informācija

KC14 ir marķēta ar Nordic Swan Ecolabel, kas ir oficiālais Ziemeļvalstu ekomarķējums.

Ziemeļvalstu gulbja ekomarķējums ir viens no atpazīstamākajiem vides sertifikātiem, lai to iegūtu, produktam jāatbilst stingrām prasībām.

Tā pamatā ir visa produkta dzīves cikla novērtējums, sākot no izejvielu izmantošanas līdz ražošanai, iepakojšanai un pārstrādei.



Iedvesma

Meklēt KC14 Instagram vietnē: meklēšanas logā ierakstiet [#detalekc14](#)

Lai Instagram atrastu savas izvēlētās krāsas attēlus, ierakstiet # + produkta nosaukumu + krāsas nosaukumu.

Izvēlēties toni

[Krāsu toni](#)

[Realizētie projekti](#)

Dalieties ar savu DETALE projektu

Dalieties ar savu DETALE projektu Instagram vietnē, lietojot birku [#detalecph](#), vai iedvesmējieties no citu īstenotajiem projektiem.

Mēs labprāt saņemtu fotoattēlus, ko kopīgot Instagram vietnē uz epasta adresi hello@detalecph.com

Viegli uzklājama un patīkama visām maņām.

Dalieties ar savu stāstu [#detalecph](#)





DETALE CPH

Jums būs nepieciešams

2 špakteļlāpstiņas 15 - 35 cm izmērā

Smilšpapīrs ar grauda izmēru 180 - 220

Aizsargpārklājums, piemēram, plēve vai kartons, krāsotāju līmlente, mīksta putekļu slotiņa, mikrošķiedras audums Topcoat uzklāšanai, cimdi un aizsargmaska slīpēšanai.



Sagatavošana

Virsmai, uz kuras uzklāj KC14, jābūt gludai, sausai, vienmērīgi absorbējošai un ilgtspējīgai.

Ja rodas šaubas, nogruntējiet pamatni, pirms sākat darbu.

Ir svarīgi rūpīgi nosegt neapstrādājamās virsmas, lai izvairītos no nevēlamiem traipiem.

Noņemt uzpilējušus Topcoat traipus ir ļoti grūti.

Slīpēšanas process radīs putekļus.

Izturība un apkope

KC14 ir pilnībā sacietējusi pēc 2-3 nedēļām.

Jāapzinās, ka siena nekad neklūs akmens cieta un tāpēc ir jūtīga pret skrāpējumiem.

Uzklājot otro slāni ar Topcoat, jūs iegūstat netīrumus atgrūdošu virsmu, kas atbilst krāsai ar spīduma pakāpi 10. Tas nozīmē, ka virsmu var viegli mazgāt.

Mēs neiesakām izmantot KC14 Classic un KC14 Raw virtuves plīts zonā, jo virsma nebūs izturīga pret karstām šļakatām.

Ar KC14 apstrādātu virsmu var atjaunot ar Topcoat. Ja nepieciešams, mazgāšanas ūdenim pievienojiet 5-10% Topcoat.

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com

Atcerieties izbaudīt radošo procesu tikpat lielā mērā kā darba rezultātu.



1

Aplīmējiet krāsotāju lenti ap apstrādes zonu. Uzklājiet KC14 uzreiz uz visas virsmas. Apmetuma biezumam jābūt 2-3 mm ar gludu virsējo slāni. Ja slānis nav gluds, gala rezultātā būs pamanāmi uz pamatnes esošie plankumi. Noņemiet krāsotāju līmlenti, pirms apmetums izžūst. Apmetumam jāžūst vismaz 16 stundas.

[KC14 uzklāšana](#)

Padoms: Apdare ir atkarīga no produkta uzklāšanas veida. Izvairieties no uzklāšanas taisnās līnijās, klājiet līdzenām un liektām līknēm. Var parādīties burbuļi, tie ir daļa no produkta dabiskā izskata.

2

Ja apmetumā veidojas nelīdzenumi vai izciļņi, noslīpējiet tos pirms otrā slāņa uzklāšanas. Šim nolūkam mēs iesakām izmantot smilšpapīru ar graudu 180. Notīriet darba zonu, izmantojot mīkstu putekļu slotiņu.

Vēlreiz uzlīmējiet krāsotāju līmlenti un uzklājiet KC14 Classic uzreiz uz visas apstrādājamās zonas. Otrais slānis nedrīkst būt pārāk plāns, citādi palielinās risks izslīpēt cauri virsmai un tad kļūst redzams apakšējo slāņu materiāls.

[KC14 otrās kārtas uzklāšana](#)

Noņemiet krāsotāju līmlenti, pirms apmetums izžūst. Apmetumam jāžūst vismaz 16 stundas.

[KC14 stūru apstrāde](#)

3

Pirms sākat slīpēšanu, pārliecinieties, ka apmetums ir pilnīgi sauss. Pārliecinieties arī, ka mēbeles u.c. ir rūpīgi nosegtas, ņemot vērā, ka slīpēšana rada daudz putekļu.

Viegli noslīpējiet laukumu ar riņķveida kustībām, izmantojot smilšpapīru ar graudu 180-220, līdz virsma ir viendabīga. Izvairieties no pilnīgas kārtas noslīpēšanas, citādi kļūs redzams zemāko slāņu materiāls.

Nedrīkst izmantot slīpēšanas mašīnas!

Rūpīgi notīriet visu apstrādājamo virsmu ar mīkstu putekļu slotiņu. Atstājiet nosegtas visas neapstrādājamās virsmas nākamajam darbību solim, jo nevēlamus Topcoat traipus ir ļoti grūti noņemt.

4

Atkal uzlīmējiet krāsotāju līmlenti. Uzklājiet Topcoat divas reizes, strādājot ar tamponēšanas metodi un izmantojot mikrošķiedras drānu. Skatīt [Slīpēšana un Topcoat uzklāšana](#).

Intervāls starp kārtām 1 - 2 stundas. Notecējumi būs redzami, tādēļ no tiem jāizvairās.

Ļaujiet virskārtai nožūt 2-3 stundas, pirms slīpējat ar smilšpapīru ar graudu 220. Notīriet putekļus, izmantojot mitru drānu.

Padoms: Var izmantot arī rokas smidzinātāju. Vienā reizē apsmidziniet tikai nelielus laukumus un nekavējoties, pirms Topcoat paguvīs nožūt, šīs zonas apstrādājiet ar mikrošķiedras lupatiņu, izmantojot tamponēšanas metodi. Var uzklāt trešo slāni, ja virsma pakļauta lieliem nodilumiem.