

KABRIC Floor



Lietotāja rokasgrāmata

Virsmas	Sagatavošana
Flīzes	Nelīdzenas virsmas, piemēram, flīzes pirms KABRIC Floor uzklāšanas jāizlīdzina ar Smooth Prepare, līdz virsma ir vienmērīgi gluda.
Parkets	Gan Prepare, gan Smooth Prepare produktus var izmantot virsmas sagatavošanai uz parketa grīdām. Ja vēlaties būt pilnīgi pārliecināti, ka parketa grīdas segums nebūs saskatāms caur grīdas pārklājumu, tad jāizmanto Smooth Prepare.
Betons	Prepare ieteicams uz betona, ja betona grīdas segums ir 100% līdzens. Ja virsmā ir jebkādi iespaidumi, caurumi vai nelīdzenumi un tā ir raupja, tad jāizmanto Smooth Prepare, lai padarītu virsmu gludu, pirms to apstrādā ar Prepare.
Linolejs	Uz linoleja var izmantot Prepare un Smooth Prepare. Mēs iesakām Prepare, ja virsma ir pilnīgi līdzena.
Terrazzo	Prepare un Smooth Prepare var tikt izmantoti uz terrazzo. Mēs iesakām Prepare, ja virsma ir pilnīgi līdzena, bez caurumiem vai remonta vietām.
Lamināts	Uz lamināta var izmantot Prepare un Smooth Prepare. Mēs iesakām Prepare, ja virsma ir pilnīgi līdzena.

Pirms KABRIC Floor iestrādes

Pašreizējā grīdas virsma nosaka, kurš gruntējums būs nepieciešams Jūsu KABRIC Floor projektam.

Mēs iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu un noskatīties pievienoto video pamācību, pirms sākat darbu pie sava KABRIC Floor projekta. Ieteicams plānot, kur sākt un beigt katru procesu, lai nodrošinātu vislabākos darba apstākļus.

Atcerieties lietot piemērotus instrumentus un aizsarglīdzekļus. Vairāk informācijas atradīsiet KABRIC Floor video pamācībā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļā.

[KABRIC Floor līdzenām virsmām](#)

[KABRIC Floor uz nelīdzenām virsmām](#)

Pēc KABRIC Floor iestrādes

Kad visi procesi pabeigti, ir svarīgi ļaut grīdas sistēmai pareizi nožūt un sacietēt.

Produktu iepakojuma mugurpusē Jūs varat izlasīt par katra komponenta sacietēšanas laiku.

Kad KABRIC Floor pārklājums ir pilnībā sacietējis, virsmu var notīrīt ar atšķaidītiem, maigiem mazgāšanas līdzekļiem, neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Vienmēr izmantojiet tīrīšanas rīkus, kas neskrāpē virsmu.

Mēs iesakām izmantot filca pasitņus mēbeļu kājām, lai pēc iespējas labāk rūpētos par jauno grīdu.

1. Grunts izvēle

Prepare (vienkomponenta grunts)

Pārliecinieties, ka virsma ir pilnīgi līdzena, tīra, sausa un stingra. Pirms uzklāšanas norobežojiet apstrādājamo laukumu, izmantojot krāsotāju līmlenti.

Uzklājiet Prepare ar rullīti un/vai otu plānā sedzošā slānī. Atstājiet produktu nožūt vismaz 6 stundas.

Noslīpējiet visus nelīdzenumus ar smilšpapīru (grauds 180) un rūpīgi nosūknējiet putekļus no virsmas.

Atstājiet krāsotāju lenti nākamajai apstrādes kārtai.

Smooth Prepare (A+B komponents+Filler)

Atcerieties izmantot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, uzklājot un darbojoties ar Smooth Prepare, kas ir epoksīda produkts.

Pārliecinieties, ka apstrādājamā virsma ir dabiski norobežota ar grīdas līstēm, paneļiem, durvju apdari vai tamlīdzīgi, lai izstrādājums neaiztecētu uz nevēlamām vietām. Pēc tam tukšā spainī (ar vismaz 15 l tilpumu) sajauciet A un B komponentus un 1 minūti lēnām maisiet ar maisītāju.

Pakāpeniski pievienojiet Smooth Prepare Filler pildvielu un turpiniet lēnām maisīt. Lai nodrošinātu maksimālu izlīdzināšanas spēju, viss iepakojums izmantojams vienā reizē. Maisiet 3 - 4 minūtes, līdz masa ir bieza un viendabīga. Kad sastāvdaļas sajauktas, masa jāizmanto 35 minūšu laikā.

Ielejiet nelielu sajauktās masas daļu grīdas stūrī un izlīdziniet to pa grīdu ar špakteļlāpstiņu. Var izmantot arī zobaino špakteļlāpstiņu.

Bez pārtraukumiem turpiniet šādi apstrādāt grīdu, līdz viss grīdas laukums ir pārklāts. Pārliecinieties, ka virsma ir iespējami gluda un līdzena.

Pirms turpināt apstrādi, laukumam ļauj nožūt vismaz 16 stundas. Ja virsma ir raupja un vajadzīga slīpēšana, tā jāveic ne ilgāk kā 20 stundu laikā.

Atlikušais produkts un izlietotie instrumenti jāiznīcina kā bīstamie atkritumi.

Padoms:

Smooth Prepare var izmantot bez Smooth Prepare Filler pildvielas pievienošanas, ja mērķis ir tikai nostiprināt virsmu, bet nav nepieciešams aizpildīt virsmas nelīdzenumus.

2. KABRIC Floor iestrāde

Pirms uzklāšanas pārliecinieties, ka virsma ir 100% gluda. Iespiedumi un padziļinājumi ir jāaizpilda ar Smooth Prepare un nelīdzenumi jānoslīpē.

Pārliecinieties, ka apstrādājamais laukums ir norobežots ar krāsotāju līmlenti. Samaisiet KABRIC Floor spainī, līdz pārklājuma masai ir gluda un vienmērīga konsistence. Ar atbilstoša platuma špakteļlāpstiņu uzklājiet plānu, vienmērīgu un pārklājošu slāni uz visa apstrādājamā laukuma.

Pirms noņemt krāsotāju līmlenti, ļaujiet virsmai vismaz 5 stundas nožūt. Noslīpējiet visus nelīdzenumus ar smilšpapīru (graudi 120-180) un rūpīgi nosūknējiet putekļus no virsmas.

Vēlreiz norobežojiet apstrādājamo zonu ar krāsotāju līmlenti. Maisiet KABRIC Floor, līdz panākta gluda, vienmērīga konsistence, un uzklājiet vēl vienu plānu pārklājuma slāni.

Ņemiet vērā, ka pārejas būs skaidri redzamas. Tādēļ mēģiniet strādāt pēc "mits-uz-mitra" principa un izvairieties no redzamām pārejām, klājot masu pāri jau pabeigtajam virsmas laukumam.

Produktu uzklājiet maigām, izliektām kustībām un izvairieties no uzklāšanas taisnās līnijās, kas iet tikai vienā virzienā. Pirms līmlentes noņemšanas atstājiet apstrādāto zonu nožūt vismaz 5 stundas. Lai iegūtu īpaši maigu apdari, visu apstrādājamo laukumu var atkārtoti noslīpēt pēc otrā slāņa uzklāšanas, izmantojot smilšpapīra graudu 180.

Rūpīgi nosūknējiet putekļus no virsmas.

3. Lakas izvēle

Strongcoat matēts / Strongcoat pusmatēts

Pirms lakas uzklāšanas norobežojiet apstrādājamo laukumu ar krāsotāju līmlenti un pārliecinieties, ka virsma ir pilnīgi tīra.

Spēcīgi sakratiet laku un ielejiet to krāsas vanniņā. Mēs iesakām izmantot otu, klājot laku gar sienu, un krāsas rullīti lielākiem laukumiem.

Ieklājiet laku, strādājot garām, taisnām līnijām un pielietojot vienmērīgu spiedienu. Atkārtojiet procesu trīs reizes 24 stundu laikā. Pirms uzklāt katru nākamo slāni, ļaujiet apstrādājamajam laukumam vismaz 2 stundas nožūt.

Krāsotāju līmlenti var noņemt 2 stundas pēc pēdējā slāņa uzklāšanas.

Strongcoat Extra (divkomponentu laka)

Pirms lakas uzklāšanas norobežojiet laukumu ar krāsotāju līmlenti un pārliecinieties, ka virsma ir pilnīgi tīra. Tīrā, tukšā spainī vispirms ielejiet komponentu A un pēc tam komponentu B.

2-3 minūtes rūpīgi maisiet laku ar krāsu maisītāju. Ielejiet laku krāsu vanniņā un sāciet uzklāt pirmo slāni. Mēs iesakām izmantot otu laukuma malām un krāsu rullīti lielākiem laukumiem. Ieklājiet laku pietiekami biežā slānī, strādājot garām, taisnām līnijām. Atkārtojiet procesu trīs reizes 24 stundu laikā. Pirms uzklāt katru slāni, atkārtoti samaisiet laku. Ļaujiet virsmai 3 stundas nožūt, pirms uzklāt katru nākamo slāni. Līmlenti var noņemt 3 stundas pēc pēdējā slāņa uzklāšanas.