

Cietkoksnes tīrītājs

Pielietojums

Efektīvs skābes bāzes tīrītājs eksotiskiem (tīkkoks,) koksnes izstrādājumiem. Noņem netīrumus kā arī krāsas izmaiņas un uzlabo koksnes dabisko pievilcību. Bioloģiski sadalāms produkts.



- Eksotiskai koksnei
- Noņem netīrumus un novērš krāsas izmaiņas
- Uzlabo koksnes dabisko pievilcību

Lietošana

Neapstrādātu un ar eļļu apstrādātu eksotisku koka izstrādājumu tīrīšana āra darbos. Piemēram koka terases un dārza mēbeles pirms to apstrādes ar koka eļļu vai laku.

Apstrāde

Mops, grīdas skruberis vai audums.
Vienmēr nomazgājiet koka garenvirzienā.
Samitrināt koka virsmu ar tīru ūdeni.
Izmantojiet Hardwood Cleaner koncentrētā veidā un uzklājiet ar otu daudz un ļaujiet tai darboties apm. 15 minūtes.
Tad noberziet virsmu un noskalojiet ar tīru ūdeni.
Spēcīgas krāsas izmaiņu gadījumā apstrādi var atkārtot.
Pirms turpmākās apstrādes ar eļļu vai laku virsmai jābūt pilnīgi sausai.
Ja vajadzīgs noslīpēt koksnes virsmu.

Paredzamais rezultāts

Notīriet virsmu bez taukiem, ziepēm, vaska un netīrumiem.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: Vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati	
Produkta tips	Tīrīšanas līdzeklis
Blīvums (kgs/l)	1.09
pH	1.5
Atšķaidīšana	Lietot neatšķaidītu
Satur	Aqua Citric Acid Alcohol ethoxylate/propoxylate Xanthan Gum
Patēriņš(m ² /ltr.)	10
Min. temperatūra	Min. +5°C

