

Terrace Cleaner

Produkta apraksts

Efektīvs tīrīšanas līdzeklis koka terasēm, koka fasādēm un citām koka virsmām. Atjauno koksnes dabīgo toni, novērš pelēki novecojošo koksnes izskatu, noņem netīrumus, krāsas paliekas, pelējumu un vecās koksnes atlikumus. Viegli uzklājams tā želejas veida konsistences dēļ un nešļakstās.

Pielietojums

Mīksto koksnes veidu (egle, priede...), koksnes tīrīšanai pirms apstrādes ar koksnes eļļu, koksnes aizsarglīdzekļiem vai krāsu.

Nav ieteicams lietot uz cietas, eksotiskas izcelsmes koksnes (tīkkokks, wenge....) jo to izmantojot pastāv virsmas krāsas toņa izmaiņas risks.

Lietošana

Uzklājiet neatšķaidītu produktu uz virsmas ar otu.

Ļaut produktam iesūkties uz aptuveni 10 minūtēm, bet neļaut tam nožūt, pēc tam to noberzt ar suku un noskalot ar tīru ūdeni (iespējams lietot ūdens augstspiediena iekārtu ar mazu vai nelielu spiedienu), līdz virsma kļūst tīra.

Apstrādi var atkārtot ja neizdodas panākt rezultātu ar vienu apstrādes reizi..

Pirms apstrādes ar koka eļļu vai citiem izstrādājumiem virsmai jābūt pilnīgi sausai.

Koka šķiedras ieteicams viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru.

Uzmanies

Produkts var būt kodīgs pret alumīniju, stiklu un citām sārmu jutīgām virsmām, kā arī augiem.

Strādājot lietot personiskās aizsardzības līdzekļus (aizsargtērps, gumijas cimdi, aizsargbrilles...)

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā.

Tehniskie dati

Produkta veids	Tīrīšanas līdzeklis
Blīvums	1,06
Ph vērtība	13
Nominālais izkliedēšanas ātrums (m2 / l)	15

